



WOODMASK CLEANER

Détergent en phase aqueuse pour le nettoyage de bois à l'extérieur.

APPLICATIONS

Détergent acide.

Elimine des moisissures, des algues et répare l'aspect naturel du bois extérieur altéré.

CARACTÉRISTIQUES

Transparent, quasiment inodore.

Prêt à l'emploi.

En phase aqueuse.

Transparent.

Quasiment inodore.

COMPOSITION

PIGMENT	aucun
SOLVANT	de l'eau
MATIÈRE ACTIVE	acides organiques

APPLICATION

PRÉPARATION

Bien imprégner le bois et les abords de la surface à traiter avec de l'eau, de préférence à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

Il est conseillé d'appliquer un teste sur un endroit insignifiant et de juger le résultat avant de traiter toute la surface.

MISE EN OEUVRE

Bien secouer la boîte avant emploi.

Appliquer WOODMASK CLEANER à la brosse ou au rouleau sur une surface préparée et laisser agir pendant 10 à 20 minutes.

Frottez le bois, mouillé sur mouillé, avec une brosse mi-dure, jusqu'à ce que la surface soit propre.

Si nécessaire répéter le traitement jusqu'à ce que tous encrassements aient disparus.

Rincer abondamment à l'eau, de préférence avec un tuyau d'arrosage.

Après séchage on peut finir avec WOODMASK SEALER, WOODAIR TEINTE, WOODAIR NATURAL,...

Consultez les fiches techniques des produits proposés.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Depends de la méthode d'application, de l'absorption et de l'encrassement du bois.

2 - 10 m² / l.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Recouvrable après 24 heures à 48 heures.



WOODMASK CLEANER

Détergent en phase aqueuse pour le nettoyage de bois à l'extérieur.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ 1.05 kg/l
 POINT-ÉCLAIR ne s'applique pas
 PH 1,7

TEINTES

Incolore.

EMBALLAGES

STANDARD 1 l - 5 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, WOODMASK CLEANER se conserve pendant au moins 2 ans lors d'une température entre 15 °C et 30 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Conserver à l'abri du gel.

Ne pas soumettre au soleil.

Ne pas appliquer sur des supports susceptibles aux acides comme l'email, le chrome, le marbre poli, la pierre naturelle calcaire, des carreaux décoratifs,...

Dans des circonstances venteuses et lumière de soleil intensif, un séchage trop rapide peut se produire. Dans ce cas aroser de nouveau avec de l'eau ou appliquer de nouveau WOODMASK CLEANER sur les endroits séchés.

Portez des gants protecteurs appropriés.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 10/04/2019

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).