



## Roll-on magic

- Conçue pour le papier peint à envers non-tissé
- Appliquer directement sur le mur
- Antigouttes
- Facile à étaler avec le rouleau
- Adhérence initiale élevée



## MÉTYLCELLULOSE DE QUALITE SUPÉRIEURE AVEC RÉSINES SYNTHÉTIQUES ET INDICATEUR DE COULEUR

Spécialement conçue pour encoller les papiers peints intissés de façon rapide, simple et propre. Convient pour toutes les collections de papiers peints intissés avec dos lisse et structuré, toutes largeurs et poids de papiers peints. Excellente prise initiale et adhérence optimale jusqu'aux bords.

La couleur rose permet de voir où la colle a été appliquée. Cette couleur disparaît après séchage. Perfax roll-on magic résiste à la chaux et peut donc être appliquée sur des nouvelles couches de plâtre.

## CONDITIONNEMENT

Paquet de 200 gramme

## PROPRIETES

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Poids spécifique          | : 540 - 620 g/l                                                                  |
| Matière de base           | : Métylcellulose additionnée de résines synthétiques et<br>Indicateur de couleur |
| Pouvoir de dissolution    | : après env. 20 minutes, prêt à l'emploi                                         |
| Valeur pH de la solution  | : 9 - 10                                                                         |
| Couleur après préparation | : Rose                                                                           |
| Proportion mélange        | : Voir tableau                                                                   |

## MODE D'EMPLOI

### Préparation de la colle

Verser en une fois la totalité du contenu du paquet. Mélanger vigoureusement et sans interruption dans de l'eau courante froide (voir tableau) et continuer à mélanger jusqu'à ce que le produit devienne lisse (après +/- 25 secondes). Utiliser pour préparer et mélanger vigoureusement la colle à tapisser de préférence la Spatule-Mélangeur Perfax. Les trous le long de la Spatule-Mélangeur Perfax garantissent un mélange homogène. Mélanger à nouveau vigoureusement après 2 minutes. Laisser reposer 20 minutes et puis mélanger à nouveau vigoureusement. Perfax Colle à tapisser roll-on magic est prête à l'emploi.

| Application              | Proportion-Mélange | Quantité litres/paquet | Suffit pour m² | Suffit pour rouleaux |
|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| Pré-encoller             | 1:40               | 8 litres               | 60-80          | -                    |
| Papier intissé lisse     | 1:20               | 4 litres               | 20-22          | Env. 4               |
| Papier intissé structuré | 1:17,5             | 3,5 litres             | 18-20          | Env. 4               |

### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide et lisse. Le support doit aussi être normalement et uniformément absorbant, non exposé à des problèmes d'humidité. Retirer l'ancien papier peint avec un produit à décoller Perfax ainsi que le Décolleur de papiers peints Perfax. Dans le cas d'un papier peint étanche (par ex. papier vinyle, papier à peindre, ?), il est conseillé de le perforer au préalable avec le Perforateur de papiers peints Perfax afin de laisser agir le produit à décoller Perfax sur la colle. Il est recommandé de nettoyer le support avec le Nettoyant Murs de Perfax après avoir enlevé les anciens papiers peints et avant de tapisser à nouveau.

Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur, par exemple de la gamme Perfax. Pré-encoller les supports très absorbants selon les directives du tableau ci-dessus. Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle Murale pour Frises décoratives, Vinyle sur Vinyle et Supports difficiles.

Pour les supports non absorbants, ou non poreux, on peut créer une couche d'accrochage en appliquant une couche de Perfax Colle pour Rénovation des Murs et Polystyrène (diluée avec 20% d'eau). Laisser cette couche sécher complètement et ensuite tapisser comme pour une couche de plâtre habituelle.

### Tapisser

Répartir de façon régulière la colle à tapisser Perfax Roll On directement

Après avoir préparé la colle à tapisser l'enduit non en directement sur le mur avec le Rouleau à tapisser Perfax sur une surface de 1 à 3 lés, selon le degré d'absorption du support. L'envers du papier peint ou revêtement mural n'est pas préhumidifié. Appliquer directement le revêtement mural sur la colle encore humide. Aplanir et lisser avec la Spatule à tapisser Perfax, une brosse ou un chiffon. Respecter toujours les conseils de pose des fabricants. Une finition impeccable pour les plinthes, plafonds ? est obtenue ? avec la Règle de Tapissier Perfax.

## REMARQUES

---

- Lors de l'utilisation de papier à envers non-tissé pour la rénovation d'un support (toujours avec le dos lisse) nous vous conseillons la colle Perfax pour Rénovation des Murs et Polystyrène. Après séchage complet de la colle (min. 24 heures ? selon les facteurs environnants) vous pouvez tapisser avec le revêtement mural de votre choix et avec la colle appropriée de l'assortiment Perfax.
- Lors de l'utilisation de papier à envers non-tissé en tant que revêtement définitif, utiliser le Perfax Roll On. Après séchage complet de la colle (min. 24 heures, selon les facteurs environnants), il est alors possible de le peindre. Lors d'une application correcte (colle et revêtement mural) et si le pictogramme suivant est présent sur l'emballage du papier peint à envers non-tissé, celui-ci est ultérieurement détachable à sec.



## ATTENTION

---

- Conserver la colle à tapisser au sec.
- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau chaude.
- Enlever directement le surplus de colle ou d'éventuelles taches en tamponnant avec un chiffon humide.
- La colle préparée peut encore être utilisée pendant quelques semaines.
- Toujours respecter les instructions du fabricant de papier peint.