



Professionnelle

- Pour tous types de papiers peints
- Prête à l'emploi en 3 minutes
- Egalement pour encolleuses
- Résiste à l'humidité



COLLE À BASE DE METYLCELLULOSE DE TRES HAUTE QUALITE

Ne tache pas, ne forme pas de grumeaux, est extra forte, facilement corrigible et résistante à l'humidité. Rendement très élevé, prête en 3 minutes. Selon les proportions de la préparation, convient pour les papiers peints normaux, lourds, extra-lourds et spéciaux tels que: acryl, stripable, lavable, duplex, mousse vinylique, papier, profil, Rauhfaser, relief, simplex, structuré, textile et vinyle.

La colle à tapisser Perfax Professionnelle résiste à la chaux et peut donc être appliquée sur de nouvelles couches de plâtre. Grâce à sa viscosité élevée, elle convient donc également pour les machines à tapisser .

CONDITIONNEMENT

Paquet de 200 grammes

PROPRIETES

Poids spécifique:	env . 0,55
Matière de base:	méthylcellulose pure aux résines synthétiques
Temps de dissolution:	env. 3 minutes dans de l'eau courante froide
Valeur pH:	8 - 9
Aspect après dissolution:	blanc laiteux
Qualité de la colle:	structure fibreuse courte, épaisse

MODE D'EMPLOI

Préparation de la colle

Verser rapidement (en 5 secondes) la totalité du contenu du paquet dans la quantité d'eau froide requise (voir tableau ci-après) tout en mélangeant vigoureusement et suffisamment longtemps afin d'obtenir un mélange homogène. Pour préparer et mélanger vigoureusement la colle, utilisez de préférence la Spatule-Mélangeur Perfax. Les trous tout le long de la Spatule-Mélangeur Perfax garantissent un mélange homogène et optimal de la colle. Il est conseillé de laisser reposer la colle pendant 3 minutes et de mélanger à nouveau vigoureusement. La colle à tapisser Perfax Professionnelle est à présent prête à l'emploi.

Utilisation	Diluer le contenu du paquet dans	Pour +/-
Pré-encollage:	8,5 litres d'eau	70 m ²
Papiers peints lourds et spéciaux, Rauhfaser, vinyl papiers peints stripables:	5 litres d'eau	30 m ² = 6 rouleaux
Collages très spéciaux sur papiers:	4,5 litres d'eau	22/26m ² = 4/5 rouleaux

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide, lisse et légèrement absorbant. Commencer par perforez l'ancienne couche de papier peint au Perforateur de Papiers Peints Perfax, appliquer l'Enlève-Papiers Peints Perfax et le laisser s'imprégner. Ensuite, retirez facilement l'ancienne couche de papier peint en utilisant le Décolleur de Papiers Peints Perfax. Après avoir éliminé du support toutes traces de papier peint, il est conseillé de nettoyer soigneusement le support au Nettoyant Murs Perfax. Les trous et les fissures doivent être rebouchés. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un des produits de rebouchage de l'assortiment Perfax. Les supports très absorbants seront préencollés (proportions: selon le tableau repris ci-dessus).

En cas de support non-absorbant, créer une couche d'adhérence en appliquant une couche de colle Perfax pour Rénovation des Murs et Polystyrène (diluée à 20% d'eau). Laisser sécher totalement cette couche d'adhérence et ensuite tapisser comme s'il s'agissait d'une couche de plâtre courante. Les petites surfaces non-absorbantes peuvent être tapissées à l'aide d'une des colles suivantes: Colle Murale Perfax pour Frises décoratives, Vinyl sur Vinyl et Supports Difficiles.

Pose du papier peint

A l'aide de par ex. la Brosse à colle Perfax, appliquer la Colle à tapisser Professionnelle en suffisance et de manière régulière au dos du lé de papier peint, replier le lé en double sur lui-même et laisser la colle s'imprégner. Juste avant d'appliquer le lé sur le mur, si cela s'avère nécessaire, appliquer une fois de plus de la colle au dos du lé.

Poser les lés bord à bord et maroufler soigneusement à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon propre en partant du milieu vers les bords et de haut en bas. Ensuite, maroufler les bords du lé à l'aide d'un petit rouleau de tapisserie prévu à cet effet. Pour maroufler les papiers peints sans relief, il est préférable d'utiliser la Spatule à tapisser Perfax.

Pour obtenir un résultat final impeccable le long des plinthes, du plafond, etc? utilisez la Règle de tapisserie Perfax.

Remarque

Pour le papier peint vinylique à dos papier: après avoir été encollé, chaque lé sera replié de chaque côté jusqu'au milieu du lé et ensuite enroulé. Le fait de l'enrouler pendant le temps d'imprégnation (environ 10 à 15 minutes) de la colle évite que les raccords s'ouvrent et que la colle se dessèche sur les bords du lé.

ATTENTION

- Conserver la colle à tapisser au sec.
- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.
- Enlever immédiatement les éventuelles taches en tamponnant au chiffon propre, humide.
- La colle préparée peut encore être utilisée pendant quelques semaines.
- Toujours respecter les instructions du fabricant de papier peint .