



COMMENT VERNIR UN SOL EN BOIS

ÉTAPE 1 : une bonne préparation avant de vernir un sol en bois

1. Videz la pièce complètement.
2. Protégez les plinthes à l'aide d'un ruban adhésif large.
3. Aspirez soigneusement le plancher.

ÉTAPE 2 : poncer le sol pour une bonne adhérence du vernis

4. Poncez un sol en bois non traité lisse avec du papier de verre (grain 180-220) en suivant le fil du bois. Puis dépoussiérez à fond.
5. Un sol en bois verni se dégraisse d'abord avec Formule MC Neutral. Poncez ensuite à l'aide d'un papier de verre (grain 150-180). Dépoussiérez à fond. Mieux vaut faire un test au préalable pour vérifier l'adhérence du vernis. Vous remarquez que l'adhérence du vernis est mauvaise ? Il faut enlever les anciennes couches.
6. Votre sol en bois est-il non traité ? Poncez-le en différentes phases avec du papier de verre de plus en plus fin. Commencez par utiliser une ponceuse à bande avec un papier de verre à grain P36. Travaillez toujours vers la lumière et changez de direction à chaque ponçage.
7. Utilisez toujours une bordureuse à parquet et un papier abrasif au grain identique pour le ponçage des pourtours ou des zones situées en dessous des radiateurs.
8. Avant le ponçage final, réparez les trous et les fissures à l'aide d'un enduit de remplissage pour bois.
9. Poncez une dernière fois (grain 100-120) avec une monobrosse.
10. Aspirez soigneusement le plancher. N'oubliez pas les parties supérieures des plinthes, prises de courant et interrupteurs.

ÉTAPE 3 : vernir un sol en bois en 6 étapes

11. Secouez vigoureusement le durcisseur et la résine séparément. Versez lentement le durcisseur dans la résine. Ne mélangez que la quantité dont vous avez besoin pour réaliser une couche et mélangez bien. Le mélange doit être utilisé en moins de 12h.
12. Laissez reposer le mélange pendant 10 à 20 minutes.
13. Appliquez le vernis à l'aide d'un rouleau en feutre et d'une brosse plate.
14. Laissez sécher le vernis durant au moins 5 à 6h et poncez légèrement à l'aide d'un papier de verre (grain 220). Ôtez la poussière.
15. Préparez une nouvelle quantité de vernis pour la 2e couche et appliquez celle-ci de la même façon que la première couche. Pour un usage intensif appliquez une 3e couche après séchage.
16. Attendez au moins 1 semaine avant de nettoyer le sol avec un torchon légèrement humide et de remettre tous vos meubles ou de dérouler les tapis. Ne couvrez pas pendant le séchage avec une bâche de protection ou tout autre matériel empêchant le séchage à cœur. Note : le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, de la température et l'humidité de l'air.

Chaque situation est différente. Demandez conseil dans le magasin pour le bon produit et le système de revêtement optimale pour votre travail de peinture.