

HOE EEN BAKSTENEN BUITENMUUR SCHILDEREN ?

STAP 1: bereid je buitenmuren voor

1. Was de buitenmuren altijd af met water en bleekwater. Om hardnekkige groenbegroeiing of mossen te verwijderen, kan je een verstuiver gebruiken. Nevel deze goed in met bleekwater (6°) en laat minimum 6 uren inwerken. Vergeet niet om eerst gras en planten af te dekken.
2. Spoel de resten met zuiver water en een grove borstel. De dag erna kan je starten met de schilderwerken. Let op: bij het naspoelen met een hogedrukreiniger kan het tot een week duren vooraleer de muur droog is.

STAP 2: bescherm alles rond je buitenmuur vóór het schilderen

3. Dek oprit, terras of klinkers af met afdekvlies.
4. Plak raamprofielen, goten,... af met UV-bestendige afplaktape.
5. Bescherm ramen met een afdekzeil.

STAP 3: een buitenmuur schilderen in 6 stappen

6. Roer de grondlaag goed op en giet de verf over in een verfemmer.
7. Verf de boorden van de muur met een verfkwast. Doe je het fijne werk zorgvuldig, dan gaat het grove schilderwerk een pak vlotter.
8. Schilder de rest van de muur met een gevelrol en werk in vlakken van ongeveer 1m^2. Werk snel en efficiënt en breng zoveel mogelijk verf aan in de voegen.
9. Laat de verf drogen volgens de droogtijd op het etiket.
10. Schilder de buitenmuur opnieuw met een afwerklaag.
11. Haal de tape weg terwijl de verf nog nat is.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verfklus.

colora
de verfwinkel