

HOE EEN HOUTEN VLOER VERNISSEN?



STAP 1: een goede voorbereiding om je houten vloer te vernissen

1. Maak de vloer volledig vrij.
2. Bescherm plinten met brede plakband.
3. Stofzuig het parket grondig.

STAP 2: Schuur de houten vloer goed voor een goede hechting van het vernis

4. Is je houten vloer onbehandeld, schuur deze dan glad met schuurpapier (korrel 180-220) in de richting van de houtvezel. Neem het schuurstof grondig weg.
5. Een reeds verniste houten vloer ontvet je eerst met Formule MC Neutral en schuur daarna met schuurpapier (korrel 150-180). Ontstof grondig. Test de vernis uit op een klein stukje hout en controleer de hechting. Merk je dat de vernis niet goed hecht, verwijder dan alle oude lagen vernis.
6. Is je parket onbehandeld, schuur deze dan in verschillende fases met steeds fijner schuurpapier. Gebruik voor de eerste schuurbeurt een bandschuurmachine (korrel P36). Werk steeds naar het licht toe en verander bij elke schuurbeurt van richting.
7. Gebruik bij elke schuurbewerking ook telkens de kantenschuurder met dezelfde korrel schuurpapier voor het schuren van randen of onder radiatoren.
8. Herstel vóór de laatste schuurbeurt openingen en kieren met een vulmiddel voor hout.
9. Schuur een laatste keer (korrel 100-120) met een éénschijfmachine.
10. Stofzuig achteraf het parket zorgvuldig. Vergeet ook de bovenkanten van de plinten, contactdozen en schakelaars niet.

STAP 3: je houten vloer vernissen in 6 stappen

11. Schud de verharder en de hars apart goed op. Giet al roerend de verharder bij de hars. Meng enkel de hoeveelheid voor één laag en meng grondig. Dit opgeroerde mengsel moet binnen de 12u verwerkt worden.
12. Laat het mengsel 10 tot 20 minuten rusten.
13. Breng de vernis aan met een viltrol en een platte kwast.
14. Laat de vernis minstens 5 à 6u drogen en schuur lichtjes met schuurpapier (korrel 220). Neem het stof weg.
15. Maak een nieuwe hoeveelheid vernis aan voor de 2e laag en breng die op dezelfde manier aan als de eerste laag. Voor intensief gebruik kan je nog een 3e laag aanbrengen na droging.
16. Wacht minstens 1 week om de vloer te reinigen met een licht vochtige doek en maximaal te belasten of om tapijten terug te leggen. Dek tijdens volledig uitharden van de vernis niet af met afdekolie of ander materiaal die de volledige droging kan belemmeren. Let op: de droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verflklus.