

STAP VOOR STAP

HOE HOUTEN PLAFONDLATJES SCHILDEREN?

Houten plafondlatjes schilderen: hoe begin je eraan? We tonen je stap voor stap hoe het moet.



Stap 1: schuur en ontvet de houten plafondlatjes

- Schuur en ontvet het plafond in één bewerking met een harde schuurspons en een krachtige ontvetter.
- Ventileer de ruimte voldoende.
- Spoel grondig na met water.
- Laat het oppervlak voldoende drogen voor je verder werkt.



Stap 2: grondlaag schilderen op houten plafondlatjes

- Plaats een primer voor gladde ondergronden.
- Breng eerst verf aan de randen aan met behulp van een ronde verfwast. Schilder dan het hele oppervlak met een lakrol.
- Laat gedurende 6 à 12 uur drogen.
- Zijn er geelbruine vlekken in de grondlaag zichtbaar? Dat komt omdat stoffen uit het hout (harsen of looizuren) doorbloeden in de verffilm. In dat geval kan je een tweede solventgedragen grondlaag aanbrengen of kan je ervoor kiezen om rechtstreeks af te werken met een solventgedragen lak.



Stap 3: schilder een eindlaag en eventuele tussenlaag

- Werk tot slot af met een matte, watergedragen afwerklak voor binnen.

Tip: Gebruik de geschikte kwast en verfrol, breng voldoende verf aan en houd rekening met temperatuur, vocht en tocht.