

STAP VOOR STAP

HOE MOET JE OUDE VERF VERWIJDEREN?



Stap 1: Dek alles goed af met afdekplastic.

Stap 2: Bescherm je huid en ogen met speciale kledij, rubberen handschoenen en een veiligheidsbril.

Stap 3: Schud de bus Paint'Off Classic of Paint'Off Instant goed op voor gebruik.

Stap 4: Breng je Paint'Off Classic aan op een baksteen of andere steenachtige ondergrond? Bevochtig dan eerst met water.

Stap 5: Breng met de verfborstel een dikke laag afbijtmiddel aan op het te behandelen oppervlak. Reken op 2 tot 4 liter per m².



Stap 6: Laat het product inwerken. De inwerktijd is afhankelijk van het product - Paint'Off Classic heeft meer tijd nodig. De inwerkingstijd moet je proefondervindelijk vaststellen en kan variëren van een halfuur tot 24 uur.

Stap 7: Hou het afbijtmiddel nat. Droogt het oppervlak toch op, leg dan onmiddellijk een nieuwe laag Paint'Off Classic of Paint'Off Instant op die delen.

TIP: Dek het afbijtmiddel af met plastic.

Stap 8: Verwijder de verflagen met een afsteekmes. Voor moeilijke plekjes kan je een verfkraabber, een harde verfkwest of staalwol gebruiken. Herhaal de behandeling als niet alle verflagen aangetast zijn.



Stap 9: Reinig het oppervlak met water. Houten oppervlakken spoel je best af met White Spirit. Door water zwelt de houtvezel aan. Laat het hout drogen en geef het nog een grondige schuurbeurt.

Stap 10: Vang de restjes verf, water en White Spirit op in een emmer en breng dit, samen met de voddens en het afdekzeil, naar het containerpark.

Tip: voor een optimaal resultaat volgens je eigen wensen vraag je best raad. Vraag daarom gratis advies in een colora-winkel in jouw buurt.