

STAP VOOR STAP

LIMESTONE NEW ROLLTOP :

FIJNE, GELAAGDE TEXTUUR MET KALKVERF

Een kalfeffect met kleurnuances, zonder borstelstrepen? Dan tover je toch gewoon met de rol een origineel effect op de muur! In grijze tinten doet het denken aan beton. In andere kleuren brengt het een sfeer van natuursteen met zich mee, aan het oppervlak licht verweerd door water en wind.

Benodigheden

Bossprim / langharige universele verfrol / langharige verfrol van 10cm (bij voorkeur de Boss Roll Smooth Plus) / Rubberen Pajarito spatel / Limestone New / blokkwast / Limestone Finish



Stap 1:

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, indien nodig reinigen en/of herstellen.

Plak de niet te schilderen delen af met tape.

Tip : Vraag raad in de colora-winkel



Stap 2 :

Breng een laag Bossprim, bij voorkeur aangekleurd in de vergelijkende kleur van Limestone New, aan met een universele verfrol. **(foto 1)**

Laat 4 tot 6 uren drogen.

Stap 3 :

Breng een laag onverdunde Limestone New aan, kriskras met een langharige kleine verfrol. Gebruik bij voorkeur een Boss Roll Smooth Plus rol van 10cm breed. Maak korte, grillige en gevarieerde bewegingen met de rol. Werk niet te lijvig maar ook niet te mager.

(foto 2) Wacht tot er hier en daar droge, matte plekken verschijnen.



Stap 4 :

Strijk nu met de witte rubberen spatel van Pajarito heel zacht over de matte plekken. Hier en daar zal je nog wat verf verplaatsen, maar zorg dat je niet te ver doorglijdt. **(foto 3)** Het is niet de bedoeling de verf volledig effen te spatelen. Hier en daar blijven de oneffenheden van de rolstructuur zichtbaar.

Tip : Als de verf nog nat en blinkend is, is het te vroeg om erover te spatelen.



Stap 5 :

Als de verf nog wat droger is, kan je er nog eens overgaan met de spatel en oefen je wat meer druk uit. Zorg dat je overal gespateld hebt.

Minstens nu 8 uren laten drogen.

Stap 6 :

Schud de bus Limestone Finish goed op vóór gebruik. **(foto 4)** Breng de Limestone Finish gelijkmatig aan met een blokkwast. Verwijder eventuele aflopers onmiddellijk. Werk hiervoor best van **onder naar boven**. **(foto 5)**

Tip : Zorg dat de ruimte voldoende verlucht wordt tijdens en na het gebruik van Limestone Finish.



Stap 7 :

Haal de tape weg als de verf nog nat is voor een strak afgelijnd resultaat. We raden aan om de tape na iedere laag te vervangen.

Klaar!